Instruções de utilização

MNC





MEMMINGER-IRO GMBH D-72277 DORNSTETTEN

português 040.920.009.07 06.11.07



Introdução

Estamos contentes que você tenha se decidido por um produto da empresa MEMMINGER-IRO. Quanto mais familiarizado estiver com este produto, tanto melhores serão os resultados alcançados com ele.

Portanto lhe pedimos que leia estas instruções de uso antes de colocar o aparelho em funcionamento. Elas contêm informações e orientações importantes que devem ser observadas quando da utilização do aparelho. Guarde bem estas instruções para uso posterior.

Índice

Introdução1	
	1
Segurança	2
Uso conforme as determinações	2
Emprego incorreto previsivel	2
Indicações de segurança	2
Garantia	2
Eliminação residual	2
Explicação dos símbolos	2
Descrição geral	3
Elementos do aparelho	3
Aplicação	3
Funcionamento	3
Montagem	4
Montar carcaca do equipamento de avaliação	4
Abertura para os cabos	4
Montagem no interior da máguina (opcional)	4
Impulso da máguina	5
Conexão elétrica	5
Posicionamento do sensor de agulhas.	6
Posição de montagem dos sensores das agulhas	
l igar tear	7
Exar o sensor de aquiba	7
Controle - Geral	8
Montagem display	Ř
Montagem em teares monofrontura	8
Montagem em teares dunla frontura	8
Sinal do gerador de pulsos da máquina	0 8
Ligar ou desigar MNC	0 G
Ligar da desigar Mitter	0 G
Desativar o bloquelo das teclas	0 Q
Esquerimento da senha para o bloqueio de teclas	10
Comando - Auto Modus	10
Brogramação com o Auto Modus	11
Modos de operação	11
Modus de Operação.	12 12
Auval Diopera número de aguibas	12 12
Anniazeriai numeto de aguntas	12 12
Programal polito iniciale inital do local de substituição	دا ۱۸
	14 14
Programação com o modo mandal	14
Modos de operação.	10 15
	13 15
Numero real de aguinas - TTFE 0	ID
	10
	18
	19
Sinal ausente do gerador de puísos da maquina	19
Numero de aguinas incorreto	19
	19
Cabeça de aguina deteituosa - TYPE 1	20
Manutençao	21
Limpeza	21
Dados tecnicos	21
Procura por tainas	22
Plano das conexões	23
Plano das dimensões	24
Gabarito para perturações	25



Uso conforme as determinações

O MNC destina-se <u>exclusivamente</u> à vigilância das cabeças de agulha no tear. O uso deste aparelho para outros fins ou o emprego além do descrito não é apropriado. Não nos responsabilizamos por danos que sejam causados por emprego não apropriado. O usuário é o único responsável pelo risco.

Emprego incorreto previsível

Não é conhecido emprego incorreto previsível.

Indicações de segurança

Para manusear o sistema MNC não é necessário qualquer treinamento especial.

O usuário deve cuidar para que a instalação elétrica, montagem, bem como o manuseio e a manutenção sejam realizados adequadamente.

A instalação elétrica do MNC e os serviços de assistência na instalação elétrica somente podem ser executados por um técnico e de acordo com as regras eletrotécnicas.



No MNC existem componentes eletrônicos que podem ser danificados por descarga eletrostática quando tocados. Antes de abrir o aparelho deve-se, portanto, tomar medidas para evitar a descarga, p. ex. tocando um objeto ligado à terra (máquina ou contato terra numa tomada, etc.).

O abastecimento de corrente do MNC é realizado do tear circular e deve poder ser desligado por meio da chave geral do tear circular. Alimentação de tensão somente com a máquina ligada. Quando a máquina é movimentada, p. ex. com a alavanca manual, a máquina tem de estar pronta para entrar em funcionamento.

Mesmo quando forem feitas pequenas alterações na disposição/localização deve-se desligar o abastecimento de corrente até o tear. Antes de recolocá-la em funcionamento novamente, religar o abastecimento da corrente.

Utilize somente nossas peças para substituição e acessórios originais.

Garantia

Chamamos sua atenção para o fato de que não assumimos a responsabilidade por falhas operacionais decorrentes de manuseio incorreto ou manipulação inadequada do equipamento.

Eliminação residual

Quando for jogar fora o MNC proceda de acordo com os regulamentos usuais para a eliminação residual de aparelhos elétricos e componentes eletrônicos.

Explicação dos símbolos



ATENÇÃO!

Este símbolo significa que a instrução correspondente deve ser seguida com exatidão, para evitar danos a objetos e pessoas.



INDICAÇÃO! Informações especiais relativas ao uso econômico do aparelho.





Aplicação

O MNC reconhece cabeças de agulhas partidas ou danificadas em teares circulares de monofrontura ou dupla frontura e desliga a máquina.

O sistema pode ser aplicado em produto liso, ponto canelado (p. ex. 2 x2 ou 3 x 3), listrado, mini-jacquard e jacquard.

O MNC reduz produtos de 2ª qualidade,que causam prejuízos consideráveis.

Funcionamento

O MNC é composto de um aparelho de avaliação e possui até 2 sensores óticos. O sensor envia e recebe raios infravermelhos através de fibra ótica e é montado num sistema de tecer para monitorar as agulhas.

Há dois modos de funcionamento à disposição:

TYPE 0: Ponto canelado, o MNC armazena o número de cabeças de agulhas por rotação da máquina.

TYPE 1: Produto liso, o MNC armazena todas as cabeças de agulhas e a borda de corte por rotação da máquina.

Produto jacquard, todas as cabeças de agulha terão de ser expostas num local e registradas (p. ex. saída de agulhas ou sistema desligado).

TYPE 2: Malhas listradas, o MNC salva todas as cabeças de agulhas incl. o local de substituição, a cada rotação da máquina.





Montar carcaça do equipamento de avaliação

Montar a carcaça o mais próximo possível do acionamento numa parte fixa da máquina na altura dos olhos (p. ex. pé da máquina ou coluna da máquina).

- Na posição adequada cortar rosca M4 (veja o gabarito para perfuração).
- Remover o parafuso na tampa da carcaça e abrir a carcaça.
- Remover as aberturas desejadas para aparafusar.
- Fixar a parte traseira da carcaça com 2 ou no máx.
 4 parafusos M4x16.
- Em seguida volte a aparafusar a carcaça.



O MNC também poderá ser fixado com auxílio das braçadeiras para fixação de cabos fornecidas.

Abertura para os cabos

 Cortar/partir as aberturas necessárias para os cabos na carcaça.

Montagem no interior da máquina (opcional)

- ▶ Procurar pelo local adequado para a montagem.
- Observar as medidas do MNC (veja gabarito para as perfurações).
- ▶ Preparar o entalhe e inserir o MNC.
- Aparafusar a régua para fixação (opcional) na carcaça.
- Apertar os parafusos na régua de fixação até que o MNC esteja firmemente fixo à máquina.





Impulso da máquina

O MNC será conectado ao gerador de pulsos fornecido.

INDICAÇÃO! Verifique se o gerador de pulsos, montado na posição desejada, não é danificado por componentes em rotação da máquina. O gerador de pulsos da máquina não pode tocar nenhum dos componentes da máquina durante o funcionamento da mesma.

 O ideal é que o gerador de pulsos da máquina seja montado na posição vertical.

Conexão elétrica

Conecte o MNC conforme instruções do diagrama de terminais.









Posicionamento do sensor de agulhas

O sensor de agulhas (1) deverá preferencialmente ser colocado na fase de acionamento (6) das agulhas.

O sensor de agulhas consiste de dois condutores de fibra ótica (3). Um sensor de fibra ótica envia luz vermelha (4) para a cabeça da agulha (5) e o outro condutor de fibra ótica recebe a luz vermelha refletida. Para que o sensor de agulhas seja montado corretamente, existe uma marcação (2) sobre o sensor de agulhas. Esta marcação deve mostrar diretamente para a cabeça da agulha.

ATENÇÃO! O sensor de agulhas deve ser ajustado diretamente sobre a cabeça da agulha, quando o formador de laçada ou o anel guia-fios for regulado.

Posição de montagem dos sensores das agulhas

O sensor das agulhas (1) deve ser alinhado diretamente sobre uma cabeça de agulha (5).

Monte o sensor de agulhas (1) no tear tanto quanto possível num ângulo de 45° à cabeça da agulha com uma distância de aprox. 0,5 mm.

ATENÇÃO! Os fios não deverão tocar o condutor de fibra ótica (3). Fixe os condutores de fibra ótica com amarradores de cabos.

Por favor, não dobre os condutores de fibra ótica.

Se após ligar o tear, aparecer POS HEAD no display, deve-se melhorar a regulagem da posição do sensor de agulhas.

• Confirme o aviso com a tecla ENTER.





0

0

100000000

Os sensores de agulhas estarão montados da melhor forma, quando a sensibilidade dos sensores de agulhas se apresentar como no display ao lado.

Ligar tear

Ao ligar o tear é mostrada a versão do software do MNC.

Fixar o sensor de agulha

O sensor de agulha pode ser adaptado às mais diversas situações de montagem, através do suporte flexível do sensor.







Montagem display

- DIAL Sensor de agulhas no disco
- CYL. Sensor de agulhas no cilindro
- N°. Número de agulhas
- %S Sensibilidade do sensor de agulhas
- O Sinal do gerador de pulsos da máquina

Montagem em teares monofrontura

Quando o tear estiver funcionando, será mostrado o número atual de agulhas e a luz refletida da cabeça de agulhas do cilindro no display.

Montagem em teares dupla frontura

Quando o tear estiver funcionando, será mostrado o número atual de agulhas e a luz refletida da cabeça de agulhas do cilindro e do disco.



Sinal do gerador de pulsos da máquina

Após cada rotação da máquina o equipamento de avaliação mostra o sinal do gerador de pulsos da máquina e o número de agulhas da última rotação da máquina.



Esta informação é mostrada muito brevemente.











Ligar ou desligar MNC

Aperte por 2 segundos, simultaneamente, as teclas

 O MNC liga ou desliga.



INDICAÇÃO!

Quando não for possível ligar ou desligar o MNC, o bloqueio de teclas do MNC está ativado.

Liberar bloqueio das teclas

O MNC dispõe de um bloqueio de teclas. O bloqueio de teclas pode ser desativado através da senha secreta, previamente registrada (veja Ativar Bloqueio de teclas).

- ► Aperte por 2 segundos a tecla SET.
- Selecionar o primeiro algarismo com as teclas /
 Confirme o aviso com a tecla SET.
- Insira os algarismos restantes como descrito acima. Confirme o aviso com a tecla ENTER.

INDICAÇÃO! O bloqueio das teclas volta a ser ativado quando o aparelho de avaliação não foi ativado durante 3 minutos. Avisos de erro só podem ser confirmados com a tecla ENTER quando o bloqueio das teclas estiver ativado.

Desativar o bloqueio das teclas

O bloqueio das teclas pode ser desativado para determinadas aplicações.

- ► Aperte por 2 segundos a tecla SET.
- Digite sua senha secreta. Confirme a entrada com a tecla ENTER.
- Pule a indicação com o número de agulhas e a sensibilidade do sensor de agulhas até a indicação do CODE YES.
- ► Aperte as teclas ▲ / ▼. CODE NO é mostrado no display. Confirme o aviso com a tecla ENTER.
- O bloqueio de teclas está desativado.





Esquecimento da senha para o bloqueio de teclas

- ► Desligue o tear.
- Mantenha as teclas SET e ENTER pressionadas e torne a ligar o tear.
- Continue mantendo as teclas pressionadas, até que INIT seja exibido no display.
- ▶ Pressione a tecla SET durante 2 segundos.
- Digite o número 0000. Confirme a entrada com a tecla ENTER.
- A nova senha secreta pode ser digitada (veja Ativar Bloqueio de teclas).











Programação com o Auto Modus

O MNC pode averiguar o número de agulhas do tear automaticamente. Através desta função não será necessário especificar manualmente o número de agulhas, da borda de corte e do local de substituição.

- Aperte por 2 segundos a tecla SET.
- Para a apuração automática das agulhas no cilindro, aperte simultaneamente as teclas ▲ ▼. OAuto Modus será mostrado no equipamento de avaliação.
- Confirme o aviso com a tecla ENTER.

A sensibilidade do sensor de agulhas é regulada através do equipamento de avaliação. A faixa de ajuste fica entre 0 % (sensibilidade mínima) a 90 % (sensibilidade máxima).

- Com as teclas ▲ / ▼ regule a sensibilidade do sensor de agulhas no cilindro.
- Confirme a sensibilidade regulada com a tecla ENTER.
- O valor padrão para a sensibilidade é de 30%.
- Para a determinação automática das agulhas no disco, aperte simultaneamente as teclas ▲ ▼. OAuto Modus será mostrado no equipamento de avaliação.
- Confirme o aviso com a tecla ENTER.



INDICAÇÃO!

O disco é desligado com n número de agulhas 0000.

- Com as teclas ▲ / ▼ regule a sensibilidade do sensor de agulhas no disco.
- ► Confirme a sensibilidade regulada com a tecla ENTER.

INDICAÇÃO!

A sensibilidade do sensor de agulhas não pode ser processado com um número de agulhas no disco de 0000.











Modos de operação

TYPE 0: Ponto canelado, o MNC armazena o número de cabeças de agulhas por rotação da máquina.

TYPE 1: Produto liso, o MNC armazena todas as cabeças de agulhas e a borda de corte por rotação da máguina.

Produto jacquard, todas as cabeças de agulha terão de ser expostas num local e registradas (p. ex. saída de agulhas ou sistema desligado).

TYPE 2: Malhas listradas, o MNC salva todas as cabecas de agulhas incl. o local de substituição, a cada rotação da máquina.

- ▶ Com as teclas ▲ / ▼ especifique o TYPE desejado.
- Confirme o aviso com a tecla ENTER.

Ativar bloqueio de teclas

O MNC dispõe de um bloqueio de teclas.

- Com as teclas ▲ / ▼ selecione o CODE YES (ativado) ou o CODE NO (desativado).
- Confirme o aviso com a tecla ENTER.
- Escolha uma senha de guatro dígitos.
- ► Selecione o primeiro dígito com as teclas ▲ / ▼. Confirme a entrada com a tecla SET.
- Digite e entre os demais dígitos seguindo o procedimento acima descrito. Confirme a entrada com a tecla ENTER.
- ► Confirme a senha secreta escolhida com SET 2.

Os dados são armazenados automaticamente no equipamento de avaliação (DATA SAVE).

INDICAÇÃO!

Quando o MNC não é acionado por 45 segundos. deixa o menu.

Armazenar número de agulhas

- Ligue o tear circular. O sensor de agulhas conta as cabeças de agulhas do cilindro diversas vezes e passa o número de agulhas ao equipamento de avaliação. Em seguida o MNC pára o tear circular. Confirme o aviso com a tecla ENTER.
- ► Volte a ligar o tear circular. O sensor de agulhas conta as cabeças de agulhas do disco (quando houver) diversas vezes e passa o número de agulhas ao equipamento de avaliação. Confirme o aviso com a tecla ENTER.









O TYPE 2 foi especialmente desenvolvido para o local de substituição em teares para malhas listradas.

- ► Com as teclas ▲ / ▼ especifique o TYPE 2.
- Confirme o aviso com a tecla ENTER.

Primeiro será instalado o local de substituição do cilindro no equipamento de avaliação.

- O sensor de agulhas deve apalpar o ponto inicial do local de substituição 2 - 3 agulhas antes do local de substituição. Vire o cilindro da máquina na posição indicada.
- Confirme o aviso com a tecla ENTER.

- O ponto inicial do local de substituição é mostrado no display.
- Confirme o aviso com a tecla ENTER.



- Confirme o aviso com a tecla ENTER.
- Em seguida o local de substituição do disco (se houver) será instalado no equipamento de avaliação.
- Então será necessário confirmar o número de agulhas conforme descrito no capítulo "Armazenar nº. de agulhas".











Programação com o modo manual

Neste modo o número de agulhas e a borda de corte são especificados manualmente.

- Aperte por 2 segundos a tecla SET.
- Altere o número de agulhas no cilindro com as teclas ▲ / ▼.
- Confirme o aviso com a tecla ENTER.



INDICAÇÃO!

Aperte longamente as teclas ▲ / ▼ para o avanço / retorno do número de agulhas.

A sensibilidade do sensor de agulhas é regulada através do equipamento de avaliação. A faixa de ajuste fica entre 0 % (sensibilidade mínima) a 90 % (sensibilidade máxima).

- Com as teclas ▲ / ▼ regule a sensibilidade do sensor de agulhas no cilindro.
- ▶ Confirme a sensibilidade regulada com a tecla ENTER.
- ▶ O valor padrão para a sensibilidade é de 30%.
- Altere o número de agulhas no disco com as teclas ▲ / ▼.
- Confirme o aviso com a tecla ENTER.



INDICAÇÃO!

O disco é desligado com n número de agulhas 0000.

- Com as teclas ▲ / ▼ regule a sensibilidade do sensor de agulhas no disco.
- ► Confirme a sensibilidade regulada com a tecla ENTER.



INDICAÇÃO!

A sensibilidade do sensor de agulhas não pode ser processado com um número de agulhas no disco de 0000.











Modos de operação

TYPE 0: Ponto canelado, o MNC armazena o número de cabeças de agulhas por rotação da máquina.

TYPE 1: Produto liso, o MNC armazena todas as cabeças de agulhas e a borda de corte por rotação da máquina.

Produto jacquard, todas as cabeças de agulha terão de ser expostas num local e registradas (p. ex. saída de agulhas ou sistema desligado).

TYPE 2: Malhas listradas, o MNC salva todas as cabeças de agulhas incl. o local de substituição, a cada rotação da máquina.

- Com as teclas ▲ / ▼ especifique o TYPE desejado.
- ► Confirme o aviso com a tecla ENTER.

Ativar bloqueio de teclas

O MNC dispõe de um bloqueio de teclas.

- Com as teclas ▲ / ▼ selecione o CODE YES (ativado) ou o CODE NO (desativado).
- ► Confirme o aviso com a tecla ENTER.
- Escolha uma senha de quatro dígitos.
- ► Selecione o primeiro dígito com as teclas ▲ / ▼. Confirme a entrada com a tecla SET.
- Digite e entre os demais dígitos seguindo o procedimento acima descrito. Confirme a entrada com a tecla ENTER.
- ► Confirme a senha secreta escolhida com SET 2.

Os dados são armazenados automaticamente no equipamento de avaliação (DATA SAVE).

O MNC está pronto para operar, quando não for necessitada uma borda de corte ou local de substituição.

INDICAÇÃO! Quando o MN dos, deixa o

Quando o MNC não é acionado por 45 segundos, deixa o menu.

Número real de agulhas - TYPE 0

Deve-se programar o número real de agulhas no equipamento de avaliação.

Desconte as agulhas retiradas para a borda de corte do número total de agulhas do tear circular (p. ex. 2140 agulhas do tear - 2 agulhas para a borda de corte = 2138 nº. real de agulhas).

- Especifique o número real de agulhas para o cilindro e para o disco (se houver).
- ► O MNC está pronto para operar.





Borda de corte - TYPE 1

As bordas de corte são programadas no equipamento de avaliação.

Desconte as agulhas retiradas para a borda de corte do número total de agulhas do tear circular (p. ex. 2140 agulhas do tear - 2 agulhas para a borda de corte = 2138 n°. real de agulhas).

- Especifique o número real de agulhas para o cilindro e para o disco (se houver).
- ► Ligue o tear circular.
- Após algumas rotações o MNC desliga o tear circular.
- Confirme o aviso com a tecla SET.

- CUT NDL é mostrado no display.
- Confirme o aviso com a tecla ENTER.

- ► Volte a ligar o tear circular.
- Quando a borda de corte é ampliada, o tear volta a se desligar após algumas rotações da máquina.
- Confirme a borda de corte ampliada conforme descrito acima.

INDICAÇÃO!

Após reiniciar o tear circular deve-se confirmar a borda de corte para o disco (se houver) como descrito acima.







YES ΠŪ

- ► Caso não queira confirmar a borda de corte, aperte a tecla SET após o aviso CUT NDL.
- No display aparecerá brevemente PASS.

INDICAÇÃO!

Volte a colocar as agulhas puxadas. O equipamento de avaliação em seguida terá de ser reprogramado (veja capítulo "Programar com modo manual").

- ► Se tiverem sido retiradas agulhas demais, aparece FULL no display.
- Confirme o aviso com a tecla ENTER.



INDICAÇÃO!

Caso a borda de corte não seja suficiente poderá selecionar uma borda de corte mais larga o modo de operação TYPE 2 (veja capítulo "Local de substituição Type 2").

Se retirar a borda de corte do tear circular, deve apagar a borda de corte no equipamento de avaliação.

- Aperte por 2 segundos a tecla SET.
- ► Aperte a tecla ENTER tantas vezes, até que apareça CUT YES no display.
- ► Aperte a tecla ▲ / ▼. CUT NO é mostrado no display.
- Confirme o aviso com a tecla ENTER.

INDICAÇÃO!

Volte a colocar as agulhas puxadas. O equipamento de avaliação em seguida terá de ser reprogramado (veja capítulo "Programar com modo manual").





12

Powe

CYL

Local de substituição - TYPE 2

O TYPE 2 foi especialmente desenvolvido para o local de substituição em teares para malhas listradas.

Desconte as agulhas retiradas para a borda de corte do número total de agulhas do tear circular (p. ex. 2140 agulhas do tear - 2 agulhas para a borda de corte = 2138 nº. real de agulhas).

 Especifique o número real de agulhas para o cilindro e para o disco (se houver).

Primeiro será instalada o local de substituição do cilindro no equipamento de avaliação.

- O sensor de agulhas deve apalpar o ponto inicial do local de substituição 2 - 3 agulhas antes do local de substituição. Vire o cilindro da máquina na posição indicada.
- ► Confirme o aviso com a tecla ENTER.

- O ponto inicial do local de substituição é mostrado no display.
- ► Confirme o aviso com a tecla ENTER.



Power

CYL.



- O sensor de agulhas deve apalpar o ponto final do local de substituição 2 - 3 agulhas após o local de substituição. Vire o cilindro da máquina na posição indicada.
- Confirme o aviso com a tecla ENTER.
- Em seguida o local de substituição do disco (se houver) será instalado no equipamento de avaliação.





Power DIAL

CYL.

Sinal ausente do gerador de pulsos da máquina

O MNC desliga o tear circular, quando é contado um número de agulhas de 8000.

- ► Confirme o aviso com a tecla ENTER.
- Verifique a ligação com o gerador de pulsos da máquina.

Número de agulhas incorreto

O MNC desliga o tear quando o número de agulhas especificado estiver errado.

► Confirme o aviso com a tecla ENTER.





Cabeça de agulha defeituosa - TYPE 0

O MNC desliga o tear quando houver uma cabeça de agulha com defeito. A posição da cabeça de agulha com defeito não é mostrada no display.

- Confirme o aviso com a tecla ENTER.
- Substitua a agulha defeituosa.





Cabeça de agulha defeituosa - TYPE 1

A cabeça de agulha com defeito é indicada de acordo com o local em que foi encontrado, no cilindro ou no disco.

- Confirme o aviso com a tecla ENTER.
- Neste exemplo a agulha defeituosa está a 200 agulhas do sensor de agulhas.

- A distância da agulha defeituosa até o sensor de agulhas diminui quando a agulha com defeito se aproxima do sensor de agulhas.
- Substitua a agulha defeituosa.







Limpeza

 Quando o sensor de agulhas estiver sujo, aparece CLEN HEAD no display. O MNC simultaneamente desliga o tear.

Remova com ar comprimido resíduos de fibra no sensor de agulhas.

Dados técnicos

Tensão de alimentação:	24 V AC / DC
Faixa de tensão:	22 - 26 V AC/DC
Consumo máx. de potência:	5 W
Temperatura ambiente:	+0 °C - +40 °C
Diâmetro da ponta do sensor:	1,5 mm
Peso do aparelho de avaliação:	250 g
Peso sensor de agulhas:	22 g



Procura por falhas

Falha	Possível causa	Solução
Não é possível ligar o tear circular.	O jumper (NO, NC) encontra-se na posição errada para o tear.	Verifique o jumper na platina. O jumper deve ser colocado em NO (normally open) ou NC (normally closed).
O sinal de pulsos da máquina não é exibido.	O tear não foi ligado.	O pulso da máquina só é mostrado brevemente no display quando o tear está funcionando.
O MNC desliga o tear quando o número de agulhas for de 8000.	O MNC não tem nenhuma ligação com o gerador de pulsos da máquina.	Verifique a ligação com o gerador de pulsos da máquina.
	O jumper (PNP, NPN) encontra-se na posição errada para o tear.	Verifique o jumper na platina. Coloque o jumper na posição PNP ou NPN.
POS HEAD é mostrado no display.	O sensor de agulhas não reconhece agulhas.	A posição do sensor de agulhas tem de ser melho- rada.
	O formador de laçada ou o anel guia-fios foram deslocados.	O sensor de agulhas deve ser reajustado sobre a cabeça da agulha.
O número real de agulhas é sempre indicado por mais um ou menos um quando da conta- gem de agulhas.	Não foi selecionado o número ideal do sensor de agulhas.	Desloque o sensor de agulhas em meia distância de agulha.
<i>N°</i> pisca no display	Foi programado um número incorreto de agulhas.	Corrija o número de agulhas no equipamento de avaliação.
	A borda de corte foi apagada.	Corrija o número de agulhas no equipamento de avaliação.
O MNC não está reconhecendo nenhum erro de agulha.	O sensor de agulhas foi posicionado errado.	Corrija a posição do sensor de agulhas.
O sensor de agulhas não reconhece agulhas, apesar da sensibilidade do sensor estar ajustada em mais de 70%.	O condutor de onda luminosa não foi ligado correta- mente.	Verifique a ligação do condutor de onda luminosa. Eventualmente deve-se cortar o condutor de onda luminosa mais uma vez com a ferramenta fornecida.
CLEN HEAD é mostrado no display.	O sensor de agulhas está sujo.	Remova com ar comprimido resíduos de fibra no sensor de agulhas. Eventualmente será necessário limpar o sensor de agulhas separadamente.
	Um fio tocou ou cortou o condutor de fibra ótica.	Substitua o sensor de agulhas pelos condutores de fibra ótica. Os fios não deverão tocar o condutor de fibra ótica. Fixe os condutores de fibra ótica com amarradores de cabos.
OFF HEAD é mostrado no display.	O MNC foi desativado.	Ative o MNC com a senha.



INDICAÇÃO!

Quando inserir o condutor de onda luminosa no conector, você bate numa resistência. Supere a resistência, o condutor de onda luminosa deve estar totalmente inserido na conexão.

O condutor de onda luminosa apenas deve ser encurtado com a ferramenta fornecida, do contrário transmissão dos sinais do condutor de ondas luminosas não está garantida.

ATENÇÃO!

A instalação elétrica do MNC e os serviços de assistência na instalação elétrica somente podem ser executados por um técnico e de acordo com as regras eletrotécnicas.

INDICAÇÃO!

O pulso da máquina somente será indicado pelo MNC, quando todas as conexões elétricas e sensores de agulhas estiverem instalados e o tear circular for reiniciado.













Declaração do fabricante

conforme diretriz européia de máquinas (2006/42/CE), anexo II B para componentes de máquinas conforme diretiva de baixa voltagem (2006/95/CE) conforme diretriz de tolerância eletromagnética (2004/108/CE)

O fabricante:

MEMMINGER-IRO GmbH Jakob-Mutz-Straße 7 D-72280 Dornstetten

através desta declara que o produto:

MNC

corresponde às determinações das diretrizes acima denominadas.

Foram ainda aplicadas as seguintes normas condizentes:

- EN ISO 11111
 Maquinário têxtil Exigências de segurança

 EN ISO 12100
 Segurança de máquinas

 EN 60204-1
 Segurança de máquinas Equipamento elétrico de máquinas
Parte 1: Exigências gerais

 EN 61000-4-2
 Tolerância eletromagnética (EMC) Parte 4-2: Procedimentos de prova e medição -
Prova de resistência a interferências contra a descarga de eletricidade estática
 - EN 61000-4-3 Tolerância eletromagnética (EMC) Parte 4-3: Procedimentos de prova e medição -Prova da resistência a interferências contra campos eletromagnéticos de alta freqüência
 - EN 61000-4-4 Tolerância eletromagnética (EMC) Parte 4-4: Procedimentos de prova e medição -Prova de resistência a interferências contra grandezas de interferência elétricas rápidas transientes/burst
 - EN 61000-6-3 Compatibilidade magnética (EMV) parte 6-3: Normas técnicas básicas Norma técnica básica de Emissão de ruídos – Área residencial, áreas comerciais, industriais e de pequenas empresas

A instrução de uso que faz parte dos componentes da máquina, bem como a documentação técnica encontram-se disponíveis na versão original.

A colocação em funcionamento deste componente da máquina está proibida até que se tenha determinado que a máquina, na qual deverá ser instalada corresponde às determinações da diretriz de máquinas.

M. Kleindorp, Direção

Dornstetten, em 05.11.2007

MEMMINGER-IRO GmbH Postfach 1240 D-72277 DORNSTETTEN Jakob-Mutz-Straße 7 D-72280 DORNSTETTEN Tel.: (0)7443-281-0 Fax: (0)7443-281-101 E-Mail: info@memminger-iro.de Internet: www.memminger-iro.de

© 2006 MEMMINGER-IRO GmbH / D-72277 DORNSTETTEN Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der MEMMINGER-IRO GmbH. Änderungen vorbehalten. Reprint, even in extracts, shall require the written approval of MEMMINGER-IRO GmbH.

Subject to modifications.